




## Список исправлений в версии MR-300 3.2.0.17 (от v3.2.0.12)

1. Проблемы с отображением курсора - устранено
2. Уставки: Если больше одного сигнала на графике, то отрисовка уставок не делается - теперь делается всегда
3. Настройка графика порядкового анализа: не задается минимум/максимум шкалы – исправлено
4. Панель управления (включая счетчик): не перерисовывается при отрисовке длинных трендов – исправлено
5. На графиках нельзя включить порядковый анализ в цифровое значение (сверху справа) – исправлено
6. В диалоге настр. датчика ограничено количество знаков после запятой - исправлено на 5 значащих разрядов
7. При импорте кинематики не загружается описание изделия – исправлено
8. Уставки теперь можно назначать на расчетные параметры порядкового анализа (в графики):




9. Результаты расчета порядкового анализа теперь можно добавлять в таблицу экспресс-оценок:



Метка	Един.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MIC-355M - aRUD	n1	n2	ВСТ	ГСТ	ВПКК	ГПКК	ВЗКК	ГЗКК
m	?	59	165	154						
e	мм/с				22	18	42	78	16	24
a[2xN1]	мм/с				0.66	0.68	3.3	32	10.0	1.7
a[3xN1]	мм/с				0.58	1.5	1.8	6.1	1.5	0.85
a[4xN1]	мм/с				1.4	1.1	0.49	1.9	2.1	3.2
e[50-250]	мм/с				22	13	34	55	6.8	16
a[N1]	мм/с				4.0	2.9	47	74	2.7	16

10. Триггерные условия старта-стопа можно назначать на любые результаты экспресс-обработки:



11. При срабатывании уставок поле цифровых значений графиков закрашивается в цвет уставки:



12. Теперь можно менять шрифт таблицы экспресс-оценок:

